

Tiki / Unterstützung für Objekte Design / Lucidi / Pevere


Tiki ist die neue Sonnenliege von EMU mit einem minimalen und wesentlichen Design. Dank ihrer leichten und weichen Silhouette werden Ästhetik und Funktionalität hervorgehoben. Die Liege wurde bis ins kleinste Detail ausgeklügelt und präsentiert sich sehr technologisch. Aufgrund der vereinfachten Mechanismen und einem innovativen Befestigungssystem kommt der Bezug voll zur Geltung und kann zudem leicht ersetzt werden.



Beschreibung

Code: **198P**
Typ: **Liegen**
Kollektion: **Tiki**

Technische Angaben



Breite: **88 cm**
Tiefe: **50.5 cm**
Höhe: **2 cm**
Gewicht: **0.3 Kg**
Statische belastung:

Verpackung

Kolli: **1**
Stück pro Packung: **1**
Maße: **53x9x9 cm**
Volumen: **0.004 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

Tiki / Unterstützung für Objekte
Design / Lucidi / Pevere

Farben

300/52

Weiss

300/55

Baby Blue

300/65

Weiss/Grau

300/66

Stein

300/67

Moka

300/95

Schwarz

Tiki / Unterstützung für Objekte Design / Lucidi / Pevere

Material

Emu-tex

Technisches Gewebe für den Außenbereich aus PVC-Garn (Polyvinylchlorid). Es ist außerordentlich robust und garantiert lange Haltbarkeit: maximale Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen verwenden: Vorgehensweise:

- das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen;
- 15-30 Minuten einwirken lassen;
- die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist);
- mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen);
- Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.