

# TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

## Wichtige Informationen AD 34

Sehr geehrter Kunde, wir sind immer bemüht hochwertige und einwandfreie Leuchten auszuliefern. Häufig entstehen jedoch Schäden beim Auspacken bzw. Aufstellen. Beachten Sie deshalb diese Anleitung, damit Sie viel Freude an Ihrer neuen Leuchte haben.

## Achtung beim Auspacken & Aufstellen:

**Die Leuchte bitte mit beiden Händen,  
am Fuß und Reflektor,  
gleichmäßig aus der Verpackung entnehmen.**

Anschließend Leuchte aufstellen, Reflektor in die gewünschte Position bringen und Feststell-Knebel, ohne großen Kraftaufwand, feststellen.

### Reflektor verstellen:

Wenn der Reflektor während der normalen Benutzung verstellt werden soll, bitte darauf achten, dass der Feststellknebel **gelöst** ist und beide Gestängerohre gleichmäßig bewegt werden.

### Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E14

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

2 x 40 W

Empfohlene Leuchtmittel:

Energiesparlampe 9 W

Glühlampe Kerzenform 40 W klar

### Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Da diese aber seit dem 01.09.2009 vom Markt genommen werden, empfehlen wir Ihnen Energiesparlampen mit etwa 1/5 der angegebenen Glühlampenleistung.

**Halogenglühlampen** sind jedoch **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

### Sicherheitshinweise:

- Decken Sie die Leuchte nicht mit einem Tuch ab. Brandgefahr !
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

### Die Pflege der Leuchte:

Der Leuchtenfuß und der Reflektor bestehen aus lackiertem Aluminium. Reinigen Sie diese bitte ohne Reinigungsmittel nur mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch. Die verchromten Rohre und Seitenteile können gelegentlich mit einer Chrom-Politur behandelt werden.